

## Pierwsze kroki z automatem zmierzchowym ASTfoto

1. Zainstaluj darmową aplikację ASTfoto na swoim urządzeniu z systemem Android.

Aby pobrać aplikację należy w sklepie google play wpisać w wyszukiwarce astfoto lub zeskanować poniższy kod QR.



2. Podłącz odbiornik do sterownika. Przykładowy schematy podłączenia znajduje się na odwrocie.
3. Podłącz zasilanie do sterownika.
4. Uruchom aplikację ASTfoto i wybierz sieć Twojego sterownika ASTfoto.
5. Wybierz „konfiguruj sterownik”.
6. Otwórz menu w prawym górnym rogu, wybierz „nazwa i hasło” i nadaj kod PIN dla sterownika.
7. Ustaw poziom załączeń i wyłączeń oświetlenia według własnych preferencji.
8. Gotowe. Teraz możesz cieszyć się swoim ASTfoto ☺.

Pełna instrukcja obsługi do ściągnięcia z na naszej strony [www.astsystem.pl](http://www.astsystem.pl).

## Schemat podłączenia

